

# Floor Plate Assembly

# Contura

811011 MAV-5

2012-02-22

- GB** When installing a stove with a separate floor plate, the spacers must be fitted to the stove; please note this increases the connection height to the chimney by 10mm!
- SE** Vid installation av kamin tillsammans med friliggande eldstadsplan skall distansbrickorna monteras på kaminen, notera att anslutningshöjden till skorsten ökar 10 mm!
- FR** Lors de l'installation d'un poêle avec une plaque de sol indépendante, montez les rondelles entretoise sur le poêle. Veuillez noter que la hauteur de raccordement à la cheminée augmente ainsi de 10 mm !
- DK** Ved installation af brændeovn sammen med fritliggende gulvplade skal afstandsstykkerne monteres på brændeovnen. Bemærk, at tilslutningshøjden til skorsten øges med 10 mm!
- NO** Hvis ovnen installeres sammen med en frittliggende gulvplate, skal distanseskivene monteres på ovnen. Tilkoblingshøyden til skorsteinen vil da øke med 10 mm!
- DE** Bei der Installation von Kaminen mit freiliegender Bodenplatte müssen die Abstandsscheiben am Kamin montiert werden. Die Anschlusshöhe am Schornstein erhöht sich dadurch um 10 mm!
- IT** In caso di installazione della stufa su un basamento indipendente, montare sulla stufa le rondelle distanziali. Ricordare che l'altezza del collegamento alla canna fumaria aumenta di 10 mm!
- NL** Indien u een haard met afzonderlijke vloerplaat installeert, moeten de afstandstukken op de haard worden gemonteerd. Houdt er rekening mee dat de verbindingshoogte naar de schoorsteen met 10 mm toeneemt!
- FI** Kun takan kanssa käytetään irrallista eduslevyä, takkaan pitää asentaa välilevyt. Huomaa, että liitäntäkorkeus savupiippuun suurenee 10 mm!

