

Scan 64 – Austausch der Türglasscheibe

Die Tür kann abmontiert werden, oder man kann sie auf dem Ofen lassen; dies fordert aber, dass man vorsichtig vorgeht.

- 1 Die Tür öffnen.
- 2 Die Dichtungen an den Türseiten mit Vorsicht lösen; die Dichtung ist geklebt, und kann ziemlich fest sitzen.
- 3 Die Innen-Sechskantschrauben unter den Dichtungen lösen. Diese Schrauben halten die Glasleisten vorne.
- 4 Wenn die Schrauben entfernt sind, können die Glasleisten auch entfernt werden.
- 5 Die neue Glasscheibe montieren, und die Tür in umgekehrter Reihenfolge sammeln.

Wir empfehlen, dass Sie feuerfesten Kleber für die Dichtungen verwenden.

2.



3.



4.



5.

